




Uchwyty kablowe - zastosowanie

Informacja techniczna



EL-PUK Sp. z o.o.

Siedziba główna i zakład produkcyjny Konstantynów Łódzki

ul. Innowacyjna 4

95-050 Konstantynów Łódzki

Polska

Telefon: +48 42 211 88 01 Sekretariat

+48 42 211 88 10 Dział Sprzedaży

+48 42 211 88 25 Dział Ofert

+48 42 211 88 26 Dział Budów

+48 42 211 88 18 Dział Konstrukcyjny

+48 42 211 88 27 Dział Marketingu

elpuk@elpuk.com.pl

Magazyn Katowice

al. Roździeńskiego 188

40-203 Katowice

Polska

Telefon: +48 691 111 585

+48 693 330 669

katowice@elpuk.com

marketing@elpuk.com

www.elpuk.com.pl

Uchwyty kablowe

Uchwyty kablowe - zastosowanie [A05-A14](#)








Uchwyty kablowe - zastosowanie

Informacje techniczne


AC Montaż uchwyty AC




A 41 / KHA 41




A 2 / KHA 2




A 4 / KHA 4




A 9 / KHA 9




A 8 / KHA 8




A 7 / KHA 7




U-03 / UL-03




U-13 / UL-13




G 50




G 100




GI




STU 50




STU 60




STU 62



STU 81





STU 82




Uchwyty kablowe - zastosowanie

Informacje techniczne


AC-IW Montaż uchwyty AC-IW




A 41 / KHA 41




A 2 / KHA 2




A 4 / KHA 4




A 9 / KHA 9




A 8 / KHA 8




A 7 / KHA 7




U-03 / UL-03




U-13 / UL-13




G 50




G 100




GI




STU 50




STU 60




STU 62



STU 81






STU 82




Uchwyty kablowe - zastosowanie

Informacje techniczne


H Montaż uchwyty H




B 7 / KHB 7




LGG 60




LGGS 60




LGG 100




LGGS 100



WPL 120





WPL 150




Uchwyty kablowe - zastosowanie

Informacje techniczne


H-IW Montaż uchwyty H-IW




B 7 / KHB 7




LGG 60




LGGS 60




LGG 100




LGGS 100



WPL 120






WPL 150





Uchwyty kablowe - zastosowanie

Informacje techniczne



B Montaż uchwyty B





B 3





B 6





LG 50





LG 60



LGS 60






LG 100




Uchwyty kablowe - zastosowanie

Informacje techniczne


HB Montaż uchwyty HB




B 3




B 6




LG 50




LG 60



LGS 60






LG 100




Uchwyty kablowe - zastosowanie

Informacje techniczne


HB-IW Montaż uchwyty HB-IW




B 3




B 6




LG 50




LG 60



LGS 60





LG 100




Uchwyty kablowe - zastosowanie

Informacje techniczne


ACF-E Montaż uchwyty ACF-E




A 41 / KHA 41




A 2 / KHA 2




A 4 / KHA 4




A 7 / KHA 7




A 8 / KHA 8




A 9 / KHA 9




B3




B 6




LG 50




LG 60



LGS 60





LG 100



Uchwyty kablowe - zastosowanie


Informacje techniczne

S Montaż uchwyty S





Rozmiar klucza SW 13
Średnica D ≥ 150

Kątownik




S-IW Montaż uchwyty S-IW





Rozmiar klucza SW 13
Średnica D ≥ 150

Kątownik




U Montaż uchwyty U



Rozmiar klucza SW 13
Średnica D ≥ 150



Płaskownik



Uchwyty kablowe - zastosowanie


Informacje techniczne

U-IW Montaż uchwyty U-IW





Rozmiar klucza SW 13
Średnica $D \geq 150$

Płaskownik





RU Montaż uchwyty RU



Rozmiar klucza SW 13

Płaskownik / rura







Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

