




## Uchwyty kablowe - zastosowanie

### Informacja techniczna



## **EL-PUK Sp. z o.o.**

### **Siedziba główna i zakład produkcyjny Konstancynów Łódzki**

ul. Kościelna 15

95-050 Konstancynów Łódzki

Polska

Telefon: +48 42 211 88 01 Sekretariat  
+48 42 211 88 10 Dział Sprzedaży  
+48 42 211 88 25 Dział Ofert  
+48 42 211 88 26 Dział Budów  
+48 42 211 88 18 Dział Konstrukcyjny  
+48 42 211 88 27 Dział Marketingu

Fax: +48 42 211 88 04

[elpuk@elpuk.com.pl](mailto:elpuk@elpuk.com.pl)

### **Magazyn Katowice**

al. Różdzieńskiego 188

40-203 Katowice

Polska

Telefon: +48 691 111 585

+48 693 330 669

[katowice@elpuk.com](mailto:katowice@elpuk.com)

[marketing@elpuk.com](mailto:marketing@elpuk.com)

[www.elpuk.com.pl](http://www.elpuk.com.pl)

# Uchwyty kablowe

Uchwyty kablowe - zastosowanie [A05-A14](#)

---








# Uchwyty kablowe - zastosowanie

## Informacje techniczne


### AC Montaż uchwyty AC




**A 41 / KHA 41**




**A 2 / KHA 2**




**A 4 / KHA 4**




**A 9 / KHA 9**




**A 8 / KHA 8**




**A 7 / KHA 7**




**U-03 / UL-03**




**U-13 / UL-13**




**G 50**




**G 100**




**GI**




**STU 50**




**STU 60**




**STU 62**



**STU 81**





**STU 82**




# Uchwyty kablowe - zastosowanie

## Informacje techniczne


### AC-IW Montaż uchwyty AC-IW




**A 41 / KHA 41**




**A 2 / KHA 2**




**A 4 / KHA 4**




**A 9 / KHA 9**




**A 8 / KHA 8**




**A 7 / KHA 7**




**U-03 / UL-03**




**U-13 / UL-13**




**G 50**




**G 100**




**GI**




**STU 50**




**STU 60**




**STU 62**



**STU 81**






**STU 82**




# Uchwyty kablowe - zastosowanie

## Informacje techniczne


### H Montaż uchwyty H




**B 7 / KHB 7**




**LGG 60**




**LGGS 60**




**LGG 100**




**LGGS 100**



**WPL 120**






**WPL 150**




# Uchwyty kablowe - zastosowanie

## Informacje techniczne


### H-IW Montaż uchwyty H-IW




### B 7 / KHB 7




### LGG 60




### LGGS 60




### LGG 100




### LGGS 100



### WPL 120



### WPL 150










# Uchwyty kablowe - zastosowanie

## Informacje techniczne



### B Montaż uchwyty B





### B 3





### B 6





### LG 50





### LG 60



### LGS 60






### LG 100




# Uchwyty kablowe - zastosowanie

## Informacje techniczne


### HB Montaż uchwyty HB




**B 3**




**B 6**




**LG 50**




**LG 60**



**LGS 60**






**LG 100**




# Uchwyty kablowe - zastosowanie

## Informacje techniczne


### HB-IW Montaż uchwyty HB-IW




#### B 3




#### B 6




#### LG 50




#### LG 60



#### LGS 60





#### LG 100




# Uchwyty kablowe - zastosowanie

## Informacje techniczne


### ACF-E Montaż uchwyty ACF-E




**A 41 / KHA 41**




**A 2 / KHA 2**




**A 4 / KHA 4**




**A 7 / KHA 7**




**A 8 / KHA 8**




**A 9 / KHA 9**




**B3**




**B 6**




**LG 50**




**LG 60**



**LGS 60**





**LG 100**



# Uchwyty kablowe - zastosowanie


## Informacje techniczne

### S Montaż uchwyty S





Rozmiar klucza SW 13  
Średnica D ≥ 150

### Kątownik




### S-IW Montaż uchwyty S-IW





Rozmiar klucza SW 13  
Średnica D ≥ 150

### Kątownik




### U Montaż uchwyty U



Rozmiar klucza SW 13  
Średnica D ≥ 150



### Płaskownik



# Uchwyty kablowe - zastosowanie


## Informacje techniczne

### U-IW Montaż uchwyty U-IW





Rozmiar klucza SW 13  
Średnica  $D \geq 150$

### Płaskownik




### RU Montaż uchwyty RU



Rozmiar klucza SW 13

### Płaskownik / rura







Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

